

Dieses Gerät muss die App auf dem Smartphone installiert zu benutzen. Bitte downloaden und installieren Sie sie wie folgt.
This device requires an App to be used on your phone. Please download and install it as follows.



My Chihiros

Android-Benutzer / For Android
Bitte gehen Sie zu Google Play und suchen Sie "My Chihiros", um sie zu downloaden und zu installieren.
Please GET IT ON Google Play and search for "My Chihiros" to install.

iOS-Benutzer / For iOS
Bitte gehen Sie zu App Store und suchen Sie "My Chihiros", um sie zu downloaden und zu installieren.
Please Download on the App Store and search for "My Chihiros" to install.

RoHS




Chihiros
Aquatic Studio
荻野千寻

Anweisungen für den Commander Controller

Commander Controller Instructions

VERTRIEB / DISTRIBUTION:

AS Aquarettik & Helmtierbedarf GmbH & Co. KG

Gewerberg 19

86931 Prittriching

Ust.-IdNr.: DE 151 170 230

Tel.: +49 - 8206 - 9606 - 0

Fax: +49 - 8206 - 9606 - 66

manufacturer:


Shanghai Ogino Biological Technology Co., Ltd. CIXI Branch

No.1999 Xisanhuan Road, Cixi City, Ningbo, Zhejiang, China

E-mail: chihiros@chihiros.cn

Tel: +86-574-63213987

INSTALLATION



SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung und die Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch sorgfältig durch, Kompatibel mit Konstantspannungs-LED-Lampen unter 36 V und innerhalb von 100 W.
- Bitte ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen oder Lampen installieren.
- Nur im Innenbereich geeignet.
- Nach der Installation muss der Netzstecker immer verfügbar sein.
- Das Kabel vom Aquarium muss mit einer Tropfschleife ausgestattet sein, damit das nach unten fließende Wasser nicht in das Gerät oder die Steckdose gelangt.
- Wenn das Kabel oder das Netzteil beschädigt ist, darf das Gerät nicht verwendet werden. Beschädigte Kabel oder Netzteile müssen ausgetauscht werden und es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.
- Diese Geräte sind nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung oder mangelndem Wissen geeignet, es sei denn, die Person wird von einer anderen verantwortlichen Person für ihre Sicherheit beaufsichtigt oder eine Anleitung zum Gebrauch der Geräte gegeben. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesen Geräten spielen.
- Setzen Sie den LED-Controller und das Netzteil nicht frei oder bedecken Sie sie nicht; achten Sie immer auf eine gute Kühlung.
- Dieses Gerät darf nicht auf dem Abdeckrahmen oder im

Innen der Abdeckung installiert werden und muss außerhalb des Feuchtbereichs installiert werden.

• Dieses Gerät darf nicht wie normaler Hausmüll entsorgt werden, sondern muss in der lokalen Müllentsorgungsstelle entsorgt werden.

Safety Notes

- Take note of the appropriate operating instructions and the safety notes for the peripheral devices, this products compatible with constant voltage LED lamps below 36V and within 100W.
- Unplug the device before performing any maintenance or installing the light.
- For indoor use only.
- The mains plug must be accessible at all times after installing the device.
- Cables leading from the aquarium must be fitted with a drip loop so that any water running down cannot reach the equipment or the mains socket.
- If a cable or the mains adapter becomes damaged, then the device must no longer be used. Damaged cables or mains adapters must be replaced. Only genuine Chihiros replacement parts may be used.
- This equipment is not intended to be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capacity, lack of experience, and/or lack of knowledge, unless said persons are supervised for their own safety by another responsible person or are given instructions by this person on how to use the equipment. Children must be supervised to ensure that they do not play with the equipment.
- Do not expose or cover LED Control and mains adapter; always ensure a good level of cooling.
- This equipment must not be mounted on or in the cover frame and must be mounted outside of the wet area.
- This equipment must not be disposed of in normal household waste, and should be disposed of at your local refuse centre.