

Abb. 1. Ein Satz von Halterungen mit Befestigungsschrauben. Positionierung der Lampe an den Rändern des Aquariums.

Der Bereich der Halterungen kann innerhalb der in Tabelle 2 angegebenen Bereiche eingestellt werden.

	AQI-40	AQI-60	AQI-80
Höhe des Halters	8 cm	12 cm	12 cm
Reichweite des Halters	36-45 cm	60-70 cm	80-90 cm

Tabelle 2.

4. Einbauanleitung – Version S

Die Seile für die Aufhängung der Lampe werden mit einer Montageanleitung geliefert. Befolgen Sie die Anweisungen in der Montageanleitung für die Seile. Das Lampengehäuse ist mit 4 Löchern versehen, an denen die Seile befestigt werden müssen.



Abb. 2. Draufsicht auf das Lampengehäuse mit sichtbaren Löchern für die.

Es wird empfohlen, bei der hängenden Version der Lampe Lampenschirme zu verwenden. Entfernen Sie die Schutzfolie von den Schirmen. Die Schirme sind mit 4 Befestigungslöchern ausgestattet (siehe Abb. 3).



Abb. 3. Lampenschirme - Seitenansicht.

Um den Schirm an der Lampe anzubringen, lösen Sie die Schrauben im Lampensockel und schieben Sie den Schieber nach außen (nicht herauserschrauben). Legen Sie dann den Schirm zwischen das Led-Gehäuse und den Schieber und schieben Sie ihn nach innen, so dass der Schirm durch die Löcher des Schiebers blockiert wird. Ziehen Sie die Schrauben fest.

1. Merkmale

Die Lampen der Serie AQI werden in verschiedenen Versionen hergestellt, die für unterschiedliche Aquariengrößen geeignet sind. Sie werden entweder mit einem Satz von Halterungen (Version H) geliefert, die an den Aquarienrändern angebracht werden, oder mit Schlaufen (Version S), die über das Aquarium gehängt werden. Die elektrischen Werte der verschiedenen Versionen sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Model	AQI-40 INTENSE	AQI-60 INTENSE	AQI-80 INTENSE
Dimensionen	36x10 cm	57x12 cm	78x15 cm
Leistung	24 W	48 W	72 W
Lichtstrom	1800 lm	3600 lm	5400 lm
Farbtemperatur	5000-15000 K eingestellt		
Spannung	12 V DC		
Stromstärke	2 A	4 A	6 A
Kabellänge	1,5 m		

Tabelle 1: Technische Daten AQI INTENSE

2. Sicherheitshinweisungen

Das Produkt ist nur für die Beleuchtung von Aquarien in Innenräumen und bei Raumtemperatur bestimmt.

Befolgen Sie die Installationsanweisungen.

Halten Sie Kinder und andere Haustiere als Ihre Aquarientiere von der Lampe fern.

Verwenden Sie kein mechanisch beschädigtes Gerät, nehmen Sie keine Änderungen an der Konstruktion vor. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn ein Kabel (einschließlich des Netzteils) beschädigt ist.

Nur für die Verwendung mit einem der speziellen Netzteile*) vorgesehen.

Überschreiten Sie nicht die elektrischen Nennwerte!

Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle.

Drehen Sie die Lampe erst, wenn sie über dem Aquarium installiert ist.

Decken Sie die Leuchte nicht mit Teppichen oder Decken ab.



3. Einbauanleitung - Version H

Die AQI-Lampe mit den installierten Halterungen sollte an den Rändern des Aquariums angebracht werden. (Abb. 1).



Gewindelöcher im Chassis zur Befestigung der Halterungen.



Abb. 4. Schirmhalter-Schieber (Ansicht der Leuchte von unten).

5. Allgemeine Anweisungen und Handhabungshinweise

Die PMMA-Glasabdeckung des LED-Moduls sollte mit einem weichen Tuch gereinigt werden. Reinigen Sie die Lampe nicht, wenn sie eingeschaltet ist.

Alle Kabel sollten wie in Abb. 5 gezeigt angeschlossen werden, bevor der Netzstecker der Stromversorgung an die Zeitschaltuhr angeschlossen wird. Der Dimmer sollte in den Positionen ①, ② und ③ angeschlossen werden, wenn die Lampe heruntergedimmt werden soll. Verwenden Sie immer die Kabelverlängerung mit hermetischen Steckern (Position ④).




Abb. 5. Kabelanschlussschema - Serie AQI INTENSE

*) Liste der kompatiblen Netzteile:

AQI-40:	ESPE-3612
AQI-60 :	ESPE-6012
AQI-80:	ESPE-9012

oder andere mit identischen Parametern.

**) Kompatibler Dimmer: AQCT-1, AQCT-2

ACHTUNG:

Die Verwendung eines ungeeigneten Netzteils führt zu einer Beschädigung der Lampe oder des Netzteils selbst!

6. Reparaturen und Verwendung

Versuchen Sie nicht, eine defekte Lampe zu reparieren. Für Information über Service für die Lampe kontaktieren Sie Ihren Händler. Das LED Modul in dieser Lampe sollte nicht von unqualifiziertem Personal ersetzt werden. LED Module können von Ihrem Händler bezogen werden, fragen Sie nach Details.

Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Gemäß der EU Direktive 2012/19/EU muss das Produkt bei einer geeigneten Sammelstelle für Sondermüll entsorgt werden.

7. Garantie

SKYLIGHT garantiert für 2 Jahre nach dem Kauf, dass dieser Artikel keine Fehler durch Material oder Verarbeitung aufweisen wird, normale Nutzung vorausgesetzt. Diese Verpflichtung beschränkt sich auf Reparatur oder Ersatz von defekten Elementen.

Ein Anspruch durch diese Garantie ist ausgeschlossen, wenn der Artikel nach Meinung von SKYLIGHT durch Unfall oder unsachgemäßen Gebrauch beschädigt wurde; zum Beispiel u.a.: Wasser, Schaden, unsachgemäße Lagerung, unbeabsichtigtes Fallenlassen usw.

Schicken Sie bitte das beschädigte Gerät an Ihren Händler zusammen mit der ausgefüllten Garantiekarte. Die Seriennummer auf dem Gerät muss mit der Nummer auf der Garantiekarte übereinstimmen. Die Verpflichtung aus dieser Garantie erstreckt sich lediglich auf das gekaufte Gerät, und keine weiteren Ansprüche wegen Schäden an oder Verlust von weiteren Objekten sind von dieser Garantie abzuleiten.

GARANTIE KARTe

Model:

AQI-40 INTENSE	
AQI-60 INTENSE	
AQI-80 INTENSE	

Serial nummer: _____

Kaufdatum: _____

Namen: _____

Adresse: _____

e-mail: _____

Mit meiner Unterschrift hierunter bestätige ich, dass ich diese beschränkte Garantieerklärung vollständig gelesen und verstanden habe sowie dass ich ihr zustimme.

Datum _____ Unterschrift _____